



# Multi-Pure

Εγκατάσταση-Χρήση-Λειτουργία  
της συσκευής TO 15000



Η εγκατάσταση γίνεται από υδραυλικό με τα ανάλογα εργαλεία

Η συσκευή συνδέεται στο σωλήνα κεντρικής παροχής του σπιτιού.  
Είναι καλύτερα να συνδέεται επάνω του σπιτιού για να προστατεύεται από  
χαμηλές θερμοκρασίες και κυρίως από παγετό.

Η συσκευή στηρίζεται σε τοίχο ή σταθερή πλάτη όπου προσαρμόζεται η  
βάση στήριξης της συσκευής.

Το κάτω σημείο της συσκευής πρέπει να απέχει από το δάπεδο (20)εκ.

Για να υπάρχει χώρος για την αλλαγή του φίλτρου.

Η σύνδεση της συσκευής είσοδος-έξοδος γίνεται όπως δείχνουν τα βέλη.

(βλέπε τέλος)

Πρίν την είσοδο και την έξοδο συνδέονται απο ένας διακόπτης για να απομονώνεται η συσκευή για την αλλαγή του φίλτρου.

Καλό είναι να δημιουργείται "bypass" για να μην διακόπτεται η παροχή σε τυχόν φρακάρισμα του φίλτρου.

Ο μετρητής τοποθετείται στη παροχή πριν την συσκευή.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής ανοίγουμε τους διακόπτες και πατάμε το κόκκινο μπουτόν μέχρι να τρέξει νερο.

Για την αλλαγή του φίλτρου κλεινουμε το διακόπτη,πατάμε το κόκκινο μπουτόν για να αποσυμπιεστεί η συσκευή και χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κλειδί ξεβιδώνουμε η συσκευή και αλλάζουμε το φίλτρο.

Προσοχή ο δακτύλιος στεγανότητας να παραμένει στη θέση του.

Βιδώνουμε τη συσκευή,ανοίγουμε τους διακόπτες και πατάμε το κόκκινο μπουτόν για να φύγει ο αέρας.

Το φίλτρο αντικαθίσταται κάθε (60) κυβικά μέτρα νερου ή αν μειωθεί η ροή του που σημαίνει οτι έχει φρακάρει απο στερεά σωματίδια.

## Multi-Pure Hellas

Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Μεσογείων 256

Αθήνα,Χολαργός

Tel:0030 210 6524034

Fax:0030 2106510198

[www.multipure.gr](http://www.multipure.gr)

