



Multi-Pure

Εγκατάσταση-Χρήση συσκευών



MPCT



MP880SC

Εργαλεία: Απλή γκαζοτανάλια.

Προετοιμασία συσκευής.

Ανοίγουμε τη συσκευή ξεβιδώνοντας τη στεφάνη.

Αποσυνελευρώνουμε το φίλτρο και το βιδώνουμε στη συσκευή.

Κλείνουμε τη συσκευή και βιδώνουμε τη στεφάνη.

Βιδώνουμε το μεταλλικό βρυσάκι στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής.

Συνδεση στη βρύση

Ξεβιδώνουμε τη σίτα της βρύσης που υπάρχει στο άκρο. Αν το σπείρωμα στο άκρο της βρύσης είναι εξωτερικό, η βαλβίδα του φίλτρου προσαρμόζεται ως έχει,

αν το σπείρωμα στο άκρο της βρύσης είναι εσωτερικό χρησιμοποιούμε έναν από τους προσαρμοστήρες που υπάρχουν στο κιτ συσκευασίας.

Η βαλβίδα έχει δύο (2) θέσεις, στη μια θέση λειτουργεί η βρύση, στη 2η το φίλτρο. Το νερό που περνάει από το φίλτρο επιστρέφει στην έξοδο από το βρυσάκι.

Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μετά τη σύνδεση αφήνουμε το φίλτρο να τρέξει για 15' λεπτά μετά είναι έτοιμο για χρήση.

Όταν το φίλτρο δεν χρησιμοποιείται για περισσότερες από (10) ημέρες πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε αφήστε το να τρέξει 5' λεπτά.

Προσοχή

Το φίλτρο λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 0°C έως 38°C γι' αυτό όταν χρησιμοποιείται το φίλτρο ο διακόπτης-μεικτήρας της βρύσης πρέπει να είναι στη θέση του κρύου νερού!

Το φίλτρο αντικαθίσταται κάθε 3000 λίτρα ή ένα (1) χρόνο.

